ПРОМПРИБОР-Р

РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ

ДАТЧИКИ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ С УНИФИЦИРОВАННЫМ СИГНАЛОМ СИГМА-03.ДК с кабельным вводом (КИСЛОРОД)

Руководство по эксплуатации
(паспорт)

ГПСК 07.44.00.000 РЭ

421515
ОКП

ООО «Промприбор-Р»

МОСКВА
www.pribor-r.ru

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.ОПИСАНИЕ И РАБОТА 4
1.1. НАЗНАЧЕНИЕ 4
1.2. ХАРАКТЕРИСТИКИ 5
1.3. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ 6
1.4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ДАТЧИКА. СРЕДСТВА 6
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЗРЫВОЗАЩИТЫ 6
1.5. МАРКИРОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВАНИЕ 8
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 9
2.1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 9
2.2. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 9
2.3. МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ. 10
2.4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ. 10
2.5. РЕГУЛИРОВАНИЕ. 10
2.6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСКРОБЕЗОПАСНОСТИ ДАТЧИКОВ 11
3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 12
3.1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 12
3.2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 12
3.3. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 13
4. МЕТОДИКА ПОВЕРКИ 14
4.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 14
4.2. ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ 14
4.3. СРЕДСТВА ПОВЕРКИ 14
4.4. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ 15
4.5. ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ 15
4.6. ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ 15
4.7. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ 15
5. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 16
5.1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 16
5.2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 16
5.3. УСТРАНЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТКАЗОВ 17
6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 17
7. УТИЛИЗАЦИЯ 18
8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ 18
9. ФОРМУЛЯР ДАТЧИКОВ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА СИГМА-03 18
10. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 19
11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 20
12. ПАСПОРТ ДАТЧИКА ГАЗОАНАЛИЗАТОРА "СИГМА-03" 21
13. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (ВИДЕО-ОБЗОР) 22
14. СВЕДЕНИЯ О ГАРАНТИЙНЫХ И ПОСЛЕГАРАНТИЙНЫХ РЕМОНТАХ.. 23
Приложение А 24
Приложение Б 25
Приложение В 27
Приложение Г 28
Приложение Д 29



Перед началом работ, пожалуйста, прочтите данное руководство по эксплуатации! Оно содержит важные указания и данные, соблюдение которых обеспечит правильное функционирование прибора и позволит сэкономить средства на сервисное обслуживание. Оно значительно облегчит Вам обслуживание прибора и обеспечит надежные результаты измерений. Настоящее руководство по эксплуатации является объединенным эксплуатационным документом и включает разделы паспорта.

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для персонала, обслуживающего датчики кислорода с унифицированным сигналом серии СИГМА-03.ДК (в дальнейшем - датчики), и содержит следующие разделы:

- описание и работа;
- использование по назначению;
- техническое обслуживание;
- поверка датчика;
- текущий ремонт;
- правила хранения и транспортирования;
- утилизация.

К обслуживанию датчиков допускается персонал, аттестованный для работы с взрывозащищенным электрооборудованием и прошедший инструктаж по технике безопасности.

Просим учесть, что техническое совершенствование датчиков может привести к непринципиальным расхождениям между конструкцией, схемой датчика и текстом настоящего документа.

В тексте приняты следующие сокращения:

ПДК - предельно допустимая концентрация газового компонента в воздухе рабочей зоны.

ПУЭ - правила устройства электроустановок.

Д - датчик.

ПГС - поверочная газовая смесь.

РЭ – руководство по эксплуатации

Газоанализатор Сигма-03 зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под № 38261-14

1.ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1. НАЗНАЧЕНИЕ

Датчики СИГМА-03.ДК (электрохимические) предназначены для измерения концентраций кислорода в атмосфере взрывоопасных зон, производственных помещений классов В-1, В-1а и наружных установок класса В-г (по классификации ПУЭ, гл.7.3, изд.1985 г.).

Датчики предназначены для работы в составе газоанализатора универсального « СИГМА-03» (далее по тексту – газоанализатор) или со вторичной регистрирующей и показывающей аппаратурой, регуляторами и другими устройствами автоматики, аппаратурой централизованного контроля и системами управления, работающими от стандартного выходного сигнала (4...20) мА постоянного тока.

Датчики обеспечивают непрерывное преобразование значения измеряемого параметра в электрический унифицированный аналоговый токовый выходной сигнал (4...20) мА для дистанционной передачи в блок информационный СИГМА-03.ИПК газоанализатора « СИГМА-03».

Газоанализатор универсальный, многоканальный «СИГМА-03» в части взрывозащиты соответствует требованиям ТР ТС 012/2011 (О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах), ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011) (Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования), ГОСТ IEC 60079-1-2013 (Взрывоопасные среды. Часть 1. Оборудование с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемые оболочки «d»), ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) (Оборудование с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь «i»).

Датчики являются взаимозаменяемыми изделиями третьего порядка по ГОСТ Р 52931-2008.

По степени защиты от проникновения пыли, посторонних тел и воды датчики соответствуют исполнению IP54 по ГОСТ 14254-2015.

По устойчивости к механическим воздействиям датчики соответствуют группе исполнения F3 по ГОСТ 12997: датчики устойчивы к воздействию синусоидальных вибраций с ускорением 49 м/с^2 в диапазоне частот от 10 до 500 Гц.

Датчики не выходят из строя при коротком замыкании или обрыве электрической цепи линии связи.

Датчики предназначены для работы при температуре контролируемой среды от -35º С до +50º С;

1.2. ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пределы измерения концентрации кислорода, объёмных %	0-25 (0-30)
Токовый выходной сигнал, мА	4…20
Ток, потребляемый, А, не более	0,08
Габаритные размеры, мм, не более	111 × 128 × 60
Масса, кг не более	0,2
Параметры искробезопасных цепей блока информационного газоанализатора СИГМА-03:	
- максимальное выходное напряжение U_o,В	25.6
- максимальный выходной ток I_o, мА	180
- максимальная внешняя ёмкость C_o, мкФ	0,4
- максимальная внешняя индуктивность L_o, мГн	0,5
Параметры искробезопасных цепей датчиков	
- максимальное входное напряжение U_i, В	27
- максимальный входной ток I_i, мА	180
- максимальная внутренняя емкость C_i, мкФ	0.1
- максимальная внутренняя индуктивность L_i , мГн	0.1

Допустимая абсолютная погрешность определения объемной концентрации кислорода в воздухе 1,0%

Дополнительная погрешность определения концентрации кислорода в воздухе не превышает ±0.3% при воздействии каждого из влияющих факторов в отдельности:

1) изменении температуры окружающей среды от – 35ºС до + 50ºС;

2) изменении влажности окружающего воздуха до 95% при + 35 ºС;

3) изменении напряжения питающей сети в пределах от - 35%, до + 10% от номинальной величины,

Нагрузочное сопротивление должно быть не более 0,15 кОм при напряжении питания 24 ± 1 В.

Изоляция между отдельными, гальванически не связанными, электрическими цепями датчика и между этими цепями и корпусом датчика при температуре +23 ±5°С и относительной влажности 80%, выдерживает напряжение 500 В (действующее значение) в течение 1 мин.

Сопротивление изоляции электрических цепей датчика относительно корпуса не менее:

20 Мом - при температуре окружающего воздуха + 20 ± 3ºС и относительной влажности до 80%;

1 МОм - при температуре окружающего воздуха + 35 ± 3ºС и относительной влажности до 95%.

Длина соединительного кабеля между датчиком и блоком питания до 1000 м. При условии, что сопротивление каждого провода не превышает 30 Ом.

Максимальная длина линии связи между датчиками и блоком ИПК может быть не менее 1000 м.

Датчики в упаковке для транспортирования выдерживают воздействия:

а) температуры окружающего воздуха от - 50 до + 50 °С;

б) относительной влажности окружающего воздуха 95 ± 5%, при температуре +35°С;

Датчики в упаковке для транспортирования прочны к воздействию ударов, действующих в направлении, обозначенном на таре «Верх» по ГОСТ 14192. Число ударов 1000 ± 10.

Срок службы не менее 10 лет.

Срок гарантии - 12 мес.

Стабильность показаний датчиков в течение 60 суток не должна превышать основной погрешности.

Норма средней наработки на отказ датчика (без электрохимического сенсора) - 67000 ч.

1.3. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1.3.1. Состав изделия формируется по спецификации заказа:

№пп	Наименование блока	Кол-во *	Примечание
1	Руководство по эксплуатации С техническим описанием и инструкцией по поверке	1	
2	Датчик электрохимический СИГМА-03.ДК	1	

* - в зависимости от заказанной комплектации

1.4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ДАТЧИКА. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЗРЫВОЗАЩИТЫ

1.4.1. Структурная схема датчика с Электрохимическим сенсором представлена в ***Приложении А*** на рис.1. Внешний вид датчика представлен на рис.2. ***Приложение Б*** Питание датчика осуществляется от искробезопасного источника, расположенного в информационном блоке СИГМА-03.ИПК, газоанализатора. Для соединения датчика с информационным блоком СИГМА-03.ИПК газоанализатора СИГМА-03, рекомендуется применять кабель с двумя проводниками в экране с сечением жил не менее 0.20 мм^2. **Сечение провода должно выбираться из условия: электрическое сопротивление каждого провода, соединяющего контакты розеток датчика и блока информационного, не должны превышать 40 Ом.** Схемы соединения датчика с блоком информационным СИГМА-03.ИПК или искробезопасного источника питания приведены в ***Приложении Д***

Взрывозащита газоанализатора обеспечивается следующими средствами. Блок информационный СИГМА-03.ИПК, входящий в состав газоанализатора, предназначен для установки вне взрывоопасных зон.

Гальваническая развязка электрических цепей блока информационного от силовой сети питания обеспечивается с помощью трансформатора, выполненного по ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011). Сигнальные цепи блока информационного гальванически развязаны от внешний цепей оптронами с электрической прочностью изоляции 1500 В.

Искробезопасность электрических цепей питания датчиков достигается благодаря применению барьеров искрозащиты блока информационного, обеспечивающих ограничение тока и напряжения в нормальном и аварийном

режимах до значений, соответствующих требованиям ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) для электрических цепей подгруппы IIB. Для ограничения тока и напряжения использованы стабилитроны и полупроводниковые ограничители тока. Резервирование защитных элементов для искробезопасных цепей уровня «ib» выполнено в соответствии с требованиями ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011).

Суммарные электрическая емкость и индуктивность линии связи блока информационного и датчиков установлены с учетом требований искробезопасности для электрических цепей подгруппы IIB по ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011).

Датчики не содержат электрических элементов, способных накапливать энергию, опасную для поджигания газов категории IIB.

Электрические зазоры, пути утечки и электрическая прочность изоляции соответствуют требованиям ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011).

Электрическая нагрузка элементов, обеспечивающих искробезопасность, не превышает 2/3 их номинальных значений.

Сенсоры датчика СИГМА-03.ДК заключены во взрывонепроницаемую оболочку. Взрывоустойчивость и взрывопроницаемость оболочки соответствует требованиям ГОСТ IEC 60079-1-2013 для электрооборудования подгруппы IIB.

Максимальная температура нагрева поверхности датчиков не превышает допустимых значений температуры для температурного класса Т4 по ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011).

Конструкция датчиков в составе газоанализатора выполнена с учетом общих требований ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011) для электрооборудования, размещенного во взрывоопасных зонах. Уплотнения и соединения элементов конструкции датчиков обеспечивают степень защиты не ниже IP54 по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) (Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP). Механическая прочность оболочки датчиков соответствует требованиям ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011) для электрооборудования II группы с высокой степенью опасности механических повреждений. Конструкционные материалы обеспечивают фрикционную искробезопасность по ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011). Электростатическая искробезопасность обеспечивается особыми условиями эксплуатации.

Устройства в составе газоанализатора имеют предупредительные надписи, таблички с указанием маркировки взрывозащиты и параметров искробезопасных цепей.

1.4.2. Работа датчика основана на проявлении электрохимического эффекта в чувствительном элементе – двухэлектродной электрохимической ячейке типа «Оксик-3».

Подача контролируемой среды – конвекционная, через микроотверстия (поры) защитного фторопластового фильтра электрохимической ячейки.

Сенсор «Оксик-3» вырабатывает выходной сигнал в виде постоянного напряжения, пропорционального парциальному давлению кислорода в газовой смеси. Диапазон измерений 0-25% (0-30%) объемных долей O_2. Сигнал электрохимической ячейки скомпенсирован по температуре в диапазоне рабочих температур – 35 ºС…+ 50 ºС.

Защитный диодный мост предохраняет датчик от электрических повреждений в случае подачи на датчик питающего напряжения 24 В неверной полярности. Датчик выполнен, как двухпроводный токовый конвертер, по

стандарту 4-20 мА, т.е. питание датчика и передача сигнала осуществляется по двум проводам. Причём сигнал 4 мА соответствует нулевой концентрации кислорода в воздухе, а сигнал 20 мА соответствует концентрации 25 (30%) объемных долей кислорода в воздухе. Концентрация кислорода **К** в воздухе (в объемных %) может быть определена при измерении тока датчика **I** (в мА) из соотношения

К=25*(I-4)/16

или

К=30*(I-4)/16

Питание электронной схемы датчика осуществляется от конвертера тока в интегральном исполнении. Сигнал сенсора, пройдя повторитель напряжения усиливается усилителем с регулируемым коэффициентом усиления и далее поступает на вход конвертера тока. Конвертер тока преобразует усиленный сигнал в токовый. Установка начального тока конвертера проводится схемой регулировки нуля с помощью многооборотного резистора.

После прогрева датчика должно установиться значение **21% ±0.3** по шкале информационного блока СИГМА-03.ИПК или **17.44 ±0.1 мА** по шкале внешнего миллиамперметра. Рабочий диапазон датчика 0…25 (30)%. При использовании для питания датчика искробезопасного источника питания по схеме, приведенной в ***Приложении Д***, концентрация ***К*** кислорода (выраженная в мг/м^3) определяется по формуле:

К=25(I-4)/16 , где I – ток датчика в мА, для диапазона от 0-25% об.

К=30(I-4)/16 , где I – ток датчика в мА, для диапазона от 0-30% об.

Ток ***I*** датчика в мА определяется из измерения падения напряжения в мВ ***Uн*** на нагрузочном резисторе ***Rн*** из соотношения:

I=Uн*Rн

1.5. МАРКИРОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВАНИЕ

1.5.1. На табличке, прикрепленной к датчику, нанесены следующие знаки и надписи:

- краткое наименование датчика СИГМА-03.ДК;
- порядковый номер преобразователя по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- выходной сигнал 4-20мА**;**
- номер датчика, месяц и год выпуска;
- маркировка взрывозащиты 1Ex ib IIB T4 Gb по ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011);

входные параметры питания:

- максимальный входной ток I_i для датчиков, мА 180
- максимальная внутренняя емкость C_i, мкФ 0,1
- максимальная внутренняя индуктивность L_i, мГн 0,1
- максимальное входное напряжение U_i, В 27
- товарный знак предприятия-изготовителя.

1.5.2. На потребительскую тару датчика наклеена этикетка, содержащая;

- товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;
- условное обозначение преобразователя

- год выпуска.

1.5.3. На датчиках, предназначенных для экспорта, должны быть дополнительно указаны символ или сокращенное наименование испытательной организации и номер свидетельства о взрывозащите.

1.5.4. Крышка датчика пломбированию не подлежит.

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

2.1.1. При получении датчиков «Сигма-03. ДК, в транспортной упаковке, необходимо установить сохранность тары. В случае её повреждения следует составить акт и обратиться с рекламацией к транспортной организации.

2.1.2. В зимнее время ящики с датчиками распаковываются в отапливаемом помещении не ранее чем через 12 часов после внесения их в это помещение.

2.1.3. Проверьте комплектность в соответствии с паспортом на датчик. В паспорте датчика следует указать дату ввода в эксплуатацию, номер акта и дату его утверждения руководителем предприятия-потребителя, с указанием лица, ответственного за эксплуатацию изделия. Рекомендуется сохранять паспорт, так как он является юридическим документом при предъявлении рекламаций предприятию-изготовителю.

Предприятие-изготовитель заинтересовано в получении технической информации о работе датчика и возникших неполадках с целью устранения их в дальнейшем.

Все пожелания по совершенствованию конструкции датчика следует направлять в адрес предприятия-изготовителя.

2.1.4. Блок информационный устанавливается вне взрывоопасных зон.

2.1.5. При использовании датчика вне взрывоопасных зон допускается применение для питания датчика сертифицированного источника питания с выходным напряжением постоянного тока не более 36 В и выходным током не менее 200 мА.

2.2. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

2.2.1. Прежде чем приступить к монтажу датчиков, необходимо осмотреть их. При этом необходимо проверить маркировку по взрывозащите, а также убедиться в целостности корпуса и защитного колпачка сенсора.

2.2.2. Не допускается установка датчика во взрывоопасных зонах, если питание его осуществляется от неискробезопасного источника питания

2.2.3. Не допускается совместная прокладка кабелей от искробезопасных цепей от искробезопасных источников питания к датчикам с различными кабелями других технических средств.

2.2.4. Не допускается нахождение датчиков в помещение, в котором производится ремонт, сопровождающийся окраской стен, пола, потолка. При данных работах повышен порог содержания в воздухе органических растворителей. Перед началом ремонтных работ датчики требуется отключить от питания и вынести из помещения.

2.3. МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ.

2.3.1. Перед монтажом необходимо осмотреть датчики, обратив особое внимание на:

- целостность корпуса.

При выборе места установки необходимо учитывать следующее:

- место установки датчика должно обеспечивать удобные условия для обслуживания и демонтажа;
- температура и относительная влажность окружающего воздуха должны соответствовать значениям, указанным в п.п. 1.2;
- среда, окружающая датчик, не должна содержать примесей, вызывающих коррозию его деталей;
- напряженность электромагнитных полей, вызванная внешними источниками переменного тока частотой 50 Гц, не должна превышать 400 А/м, постоянного тока - 80 А/м.

При исполнении схемы внешних соединений (см. **ПРИЛОЖЕНИЕ Д**), следует учитывать, что:

- заземление любого конца нагрузки допускается только для, гальванически разделенных датчиков;
- при отсутствии гальванического разделения датчиков с линией связи заземление нагрузки допускается только со стороны подключения источника питания.

2.3.2. При монтаже датчиков необходимо руководствоваться настоящим РЭ, главой 3.4.ПЭЭП, ПУЭ и другими документами, действующими в данной отрасли промышленности.

2.3.3. Датчик должен устанавливаться на стене на скобах из комплекта поставки сенсором вниз см. ***Приложение Б***.

2.3.4. Демонтаж датчика производить в следующем порядке:

- отключить электропитание;
- вывернуть накидную гайку крепления разъема и отсоединить кабель от датчика;
- снять датчик.

2.4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.

2.4.1. Подключите питание к датчику в соответствии со схемами соединений, приведенными в **ПРИЛОЖЕНИИ Д**. Питание датчика установленного во взрывоопасной зоне должно осуществляться от блока информационного СИГМА-03.ИПК газоанализатора «СИГМА-03» или от сертифицированного искробезопасного блока питания СИГМА-03.ИПК с параметрами, приведенными в п.1.2 настоящего РЭ.

Датчик готов к работе.

2.4.2. При необходимости произведите регулировку нуля датчика в соответствии с п.2.5.1.

2.5. РЕГУЛИРОВАНИЕ.

2.5.1. Корректировка нулевого сигнала датчика СИГМА-03.ДК

Для корректировки нуля датчика необходимо провести следующие операции:

- Снять крышку датчика (см. рис. 3, Приложение Б).
- Подсоединить датчик к информационному блоку СИГМА-03.ИПК кабелем для настройки из ЗИП газоанализатора «СИГМА-03» или искробезопасному источнику питания с параметрами удовлетворяющими п.1.2 настоящего РЭ и внешнему миллиамперметру.
- Прогреть датчик в течении 10-15 мин.

Кнопкой "КАНАЛ", расположенной на передней панели информационного блока выбрать номер канала, к которому подсоединен проверяемый датчик.
Затем зафиксировать показание табло «00.0» информационного блока СИГМА-03.ИПК с отклонением не более «00.3» (или внешнего миллиамперметра 4.0 ±0.1 А) при необходимости вращая регулировочный винт потенциометра «Регулировка нуля», установленного на плате датчика (см. рис. 3, ***Приложение Б***) добейтесь приведенных выше показаний.

Примечание: Регулировка нуля должна производиться в атмосфере азота.

Допускается установку начального тока 4.0±0.1 мА проводить при отсоединенном сенсоре в атмосферном воздухе по цифровому мультиметру, имеющему токовую шкалу без присутствия примесей взрывоопасных газов и паров.

2.6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСКРОБЕЗОПАСНОСТИ ДАТЧИКОВ

2.6.1. Датчики в составе газоанализатора относятся к взрывозащищенному электрооборудованию группы II по ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011) и предназначены для применения во взрывоопасных зонах в соответствии с установленной маркировкой взрывозащиты, требованиями ТР ТС 012/2011, ГОСТ IEC 60079-14-2013 (Взрывоопасные среды. Часть 14. Проектирование, выбор и монтаж электроустановок), других нормативных документов, регламентирующих применение электрооборудования во взрывоопасных зонах, и руководств по эксплуатации ГПСК 07.11.00.000 РЭ, ГПСК 07.00.00.000 РЭ.

Блок информационный в составе газоанализатора относится к связанному электрооборудованию группы II по ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) и предназначен для применения вне взрывоопасных зон помещений и наружных установок в соответствии с установленной маркировкой взрывозащиты, требованиями ТР ТС 012/2011, ГОСТ IEC 60079-14-2013, других нормативных документов, регламентирующих применение электрооборудования вне взрывоопасных зон, и руководств по эксплуатации ГПСК 07.11.00.000 РЭ, ГПСК 07.00.00.000РЭ.

Возможные взрывоопасные зоны применения газоанализатора, категории взрывоопасных смесей газов и паров с воздухом – в соответствии с требованиями ГОСТ IEC 60079-10-1-2013 (Взрывоопасные среды. Часть 10-1. Классификация зон. Взрывоопасные газовые среды), ГОСТ Р МЭК 60079-20-1-2011 (Взрывоопасные среды. Часть 20-1. Характеристики веществ для классификации газа и пара. Методы испытаний и данные) .

Знак «Х», стоящий после маркировки взрывозащиты датчиков в составе газоанализатора, означает:

- для исключения появления на поверхности электростатических зарядов, во взрывоопасной зоне необходимо избегать конвекционных потоков окружающей среды вокруг датчика; протирка (чистка) поверхности допускается только влажной тканью.

- взрывобезопасность датчиков обеспечивается при их подключении к выходным искробезопасным цепям блока информационного СИГМА-03.ИПК в составе газоанализатора «СИГМА-03».

Параметры электропитания блока информационного:

- напряжение переменного тока, В от 198 до 242
- потребляемая мощность, Вт не более 44

Параметры выходной искробезопасной электрической цепи информационного пульта:

- максимальное напряжение Um, В 242
- максимальное выходное напряжение Uo В 25,6
- максимальный выходной ток Io, мА 180
- максимальная внешняя ёмкость Co, мкФ 0,4
- максимальная внешняя индуктивность Lo, мГн 0,5

Параметры входной искробезопасной электрической цепи датчиков:

- максимальное входное напряжение Ui, В 27
- максимальный входной ток Ii, мА 180
- максимальная внутренняя емкость Ci, мкФ 0,1
- максимальная внутренняя индуктивность Li, мГн 0,1

Условия эксплуатации:

- температура окружающей среды, °С смотри таблицу 1
- атмосферное давление, кПа от 84 до 106,7
- относительная влажность воздуха при 35ºС, % не более 95

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

3.1.1. При эксплуатации датчики должны подвергаться периодическим осмотрам. При осмотре необходимо проверить:

- отсутствие обрывов или повреждения изоляции соединительных линий;
- надежность подключения кабелей;
- отсутствие пыли и грязи на электрических соединениях;
- сохранность маркировки;
- отсутствие вмятин, видимых механических повреждений.

3.1.2. Эксплуатация датчиков с нарушением указанных требований категорически запрещается.

3.1.3. Осмотр и устранение замеченных недостатков должны производиться при отключенной соединительной электрической линии связи.

3.1.4. При установке датчика и подсоединении к нему кабельной линии следует следить за тем, чтобы во внутренний объем датчика не попала влага. Если это произошло, необходимо немедленно выключить питание, снять датчик с объекта измерения и тщательно просушить в сухом отапливаемом помещении.

3.2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

3.2.1. По способу защиты человека от поражения электрическим током датчики относятся к классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

3.2.2. Эксплуатация датчиков разрешается только при наличии инструкции по технике безопасности, утвержденной руководителем предприятия-потребителя, учитывающей специфику применения датчиков в конкретном технологическом процессе, и назначении лица, ответственного за их эксплуатацию.

3.2.3. К эксплуатации датчиков должны допускаться лица, изучившие настоящую инструкцию и прошедшие необходимый инструктаж.

3.2.4. При эксплуатации датчиков необходимо выполнить все мероприятия в полном соответствии с разделами 6 и 9, гл. 3.4 ПЭЭП. Необходимо выполнять местные инструкций, действующие в данной отрасли промышленности, а также другие нормативные документы, определяющие эксплуатацию взрывозащищенного электрооборудования.

3.3. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

3.3.1. При эксплуатации датчики должны подвергаться систематическому внешнему и периодическим профилактическим осмотрам, а также поверкам.

3.3.2. При внешнем осмотре датчика необходимо проверить:

- наличие и надежность крепления корпуса датчика;
- отсутствие обрыва или повреждения изоляции соединительного кабеля;
- правильность соединения и отсутствие обрыва заземляющего провода;
- надежность присоединения кабеля;
- отсутствие вмятин и видимых механических повреждений, а также пыли и грязи на корпусе датчика и трещин на корпусе сенсора;
- наличие маркировки взрывозащиты.

Эксплуатация датчиков с повреждением категорически запрещается!

3.3.3. Периодичность профилактических осмотров датчиков устанавливается в соответствии с требованиями местных инструкций, действующих в данной отрасли промышленности, а также других нормативных документов, определяющих эксплуатацию взрывозащищенного электрооборудования.

При профилактическом осмотре должны быть выполнены все вышеуказанные работы, проводимые при внешнем осмотре.

При этом дополнительно должны быть выполнены следующие работы:

- проверка сопротивления изоляции входных электрических цепей датчика относительно корпуса мегомметром с номинальным напряжением 500 В. Сопротивление изоляции должно быть не менее 20 МОм при температуре окружающего воздуха (+25±5) °С и относительной влажности не более 80%;
- проверка и устранение нарушений в соединениях.

3.3.4. После профилактического осмотра производится подключение отсоединенных цепей и элементов, а датчик пломбируется.

При необходимости производится корректировка нуля датчика в соответствии с п.2.5.

Примечание!

Регулировка нуля выходного сигнала датчика на месте эксплуатации, требующая подключения блоков питания и контрольно-измерительных приборов, возможна только при отсутствии взрывоопасной смеси в момент проведения названной операции.

3.3.5. Поверка проводится с периодичностью и в соответствии с порядком определенным в п.4.

4. МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

4.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

4.1.1. Настоящая распространяется на датчики Сигма-03.ДК, предназначенные для автоматического непрерывного контроля и измерения концентрации кислорода в воздухе рабочей зоне.

Инструкция устанавливает методы и средства первичной и периодической поверки.

Межповерочный интервал - 12 месяцев.

4.2. ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны выполняться операции, указанные в табл. 4.1.

Таблица 4.1

Наименование операции	**№ пункта**	**Обязательность проводимой операции**		
		При выпуске из производства	При ремонте	В эксплуатации
Внешний осмотр и проверка комплектности	4.5	Да	Да	Да
Проверка работоспособности	4.6	Да	Да	Нет
Определение погрешности измерения и срабатывания сигнального порога	4.7	Да	Да	Да

4.3. СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны применяться средства, указанные в таблице. 4.2.

Таблица 4.2

Наименование	**Тип**	**Документ**	**Примечание**
Термометр лабораторный	Диапазон измерения от 0 до 50^0С	ГОСТ 215-73	
Психрометр	ПВ1Б	ГОСТ 27544-87	
Барометр мембранный метеорологический	МВ-3-1-04	ГОСТ 2369-79	
ПГС кислорода в азоте *****	*В ПРИЛОЖЕНИИ Г*		
Ротаметр	РКС-1-0,25	ГОСТ99323-75	
Редуктор	БКО-50-4		
Вентиль точной настройки			
Приспособление для поверки (штуцер)		Чертёж ГКПС09.00.00.001	

Примечание. *При проведении поверки допускается замена средств измерений, приведенных в табл.4.2, любыми другими, имеющими метрологические характеристики не хуже указанных.*

** рекомендации по приготовлению ПГС паров бензина в воздухе см п.4.7.2 и* ***Приложение Г.***

4.4. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

температура окружающего воздуха,°С	20 ± 5;
относительная влажность окружающего воздуха, %, не более	80;
атмосферное давление, кПа, не более	106,7;
расход ПГС, мл/мин в пределах	100...1000

Баллоны, предназначенные для ПГС данного состава, запрещается заполнять другими газами и газовыми смесями, производить любые операции, которые могут увлажнить или замаслить их внутренние поверхности, а также – перекрашивать баллоны или изменять их маркировку.

4.5. ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

Перед проведением поверки необходимо:

1) Проверить комплектность в соответствии с формуляром.
2) Провести внешний осмотр. При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие номера на приборе, номеру, указанному в паспорте; целостность пломб предприятия.
3) Поверяемые приборы надежно заземлить и проверить на отсутствие внешних повреждений.

4.6. ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ

4.6.1. Подключить датчик согласно схеме соединений к блоку информационному СИГМА-03.ИПК или внешнему блоку питания и внешнему миллиамперметру и прогреть в течение 15 минут;

4.6.2. Проверить исправность его функционирования. Индикация СИГМА-03.ИПК не должна указывать на разрывы в цепи между датчиком и блоком информационным.

4.6.3. Проверить нулевые показания прибора. При необходимости провести регулировку нуля в соответствии с п.2.5.

4.6.4. Подать при помощи приспособления для поверки подать ПГС на сенсор датчика, при этом должно наблюдаться нарастание показаний табло и его стабилизация.

4.7. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

4.7.1. Определение погрешности измерения концентрации кислорода с использованием аттестованных ПГС осуществляют следующим образом.

1) Используя приспособление для поверки, собрать схему измерений, представленную в ***Приложении В***. Подать на поверяемый датчик прибора из баллонов ПГС с объемной концентрацией кислорода 14%;

2) Смесь подавать до получения установившихся показаний цифрового табло блока информационного СИГМА-03.ИПК или внешнего миллиамперметра. В случае необходимости произвести регулировку чувствительности. Регулировку проводить при снятой верхней крышке датчика,

вращая движок многооборотного потенциометра на плате «регулировка усиления» см. ***Приложение Б***, рис.3.

На поверяемый датчик прибора подавать из баллонов ПГС с концентрацией 21%.

3) Определить основную абсолютную погрешность измерения по формуле:

$$\Delta C = \frac{|Cп - Ci|}{Cп} * 100\%$$

где ΔC – абсолютная погрешность измерений,

Сп – паспортное значение концентрации ПГС,

датчик считается годным, если:

$\Delta C \leq 1.0$ % объёмных долей.

5. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

5.1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

5.1.1. Текущий ремонт датчиков выполняется:

- ремонтной службой предприятия-потребителя после отказов, связанных с нарушением контактов, соединяющих датчик с линией связи;
- ремонтной службой изготовителя после более сложных отказов, связанных с ремонтом и заменой составных частей датчика - электронных узлов и элементов, сенсора и других элементов.

Ремонтная служба предприятия должна установить признаки и предполагаемые причины отказа датчика и оформить дефектную ведомость (рекламацию), для ремонта своими силами дальнейшего учета и (или) передачи ремонтной службе изготовителя.

5.1.2. К ремонтным работам допускаются лица, изучившие настоящий документ, прошедшие соответствующий инструктаж и допущенные к выполнению ремонта.

5.1.3.

5.2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5.2.1. При демонтаже и монтаже, подготовке и ремонте датчиков должны соблюдаться правила безопасности, а также технологические требования, принятые на предприятии, эксплуатирующем датчики.

5.2.2. Ремонт должен проводиться в помещениях при условиях и рабочих средах, отвечающих условиям взрывобезопасности.

5.3. УСТРАНЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТКАЗОВ

5.3.1. Возможные характерные отказы и методы их устранения при текущем ремонте указаны в таблице 5.1

Таблица 5.1

Описание последствий	Возможная причина	Метод устранения
1. Выходной сигнал отсутствует.	Обрыв в линии нагрузки или в цепи питания.	Найти и устранить обрыв.
	Короткое замыкание в линии нагрузки или в цепи	Найти и устранить замыкание.
2. Выходной сигнал нестабилен.	Окислены контактные поверхности.	Отключить питание. Освободить доступ к контактным поверхностям. Очистить контакты, собрать датчик, включить питание.

5.3.2. Выполняемые ремонтные работы должны фиксироваться в паспорте датчика или сопроводительном документе, что необходимо для учета отказов и работоспособности датчика.

5.3.3. Ремонтные работы, требующие разборки датчика в период действия гарантии выполняются ремонтной службой изготовителя.

После окончания гарантийного срока такие работы могут выполняться на предприятии - потребителе или, по его заказу предприятием – изготовителем.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

6.1. Приборы могут храниться как в транспортной таре, так и без упаковки.

Условия хранения датчиков в транспортной таре: 2 по ГОСТ 15150-69, срок хранения 8 лет.

Условия хранения датчиков без упаковки: 1 по ГОСТ 15150-69, срок хранения 2 года.

До монтажа не рекомендуется разбирать детали кабельного ввода и хранить датчики без резиновых уплотнителей.

6.2. Датчики в упаковке транспортируются любым видом закрытого транспорта, в том числе и воздушным транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта:

- автомашинами - "Общие правила перевозки грузов", утвержденными Минавтотрансом РСФСР 30 июня 1971 г.; - железнодорожным транспортом - "Правила перевозки грузов", изд. "Транспорт", М., 1977 г.; "Технические условия погрузки и крепления грузов" МПС, изд. 1969 г.;

- речными судами - "Правила перевозки грузов", утвержденными Минречфлотом РСФСР от 14.08.78 г. N 114;

- морским транспортом - "Общие специальные правила перевозки грузов", утвержденными Минморфлотом СССР в 1979 г.;

- авиационным транспортом - "Руководство по грузовым перевозкам на внутренних воздушных линиях СССР", утвержденными Министерством гражданской авиации СССР 25 марта 1975 г.

Способ укладки ящиков с изделиями на транспортном средстве должен исключить возможность их перемещения.

6.3. Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69 при перевозках сухопутным и воздушным транспортом и 3 при морских перевозках в трюмах.

7. УТИЛИЗАЦИЯ

7.1. Датчики не содержат драгоценных и цветных металлов. Утилизация производится в порядке, принятом на предприятии-пользователе.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Датчик "СИГМА-03"ДК _____заводской №_____соответствует техническим условиям ТУ 4215-001-80703968-07 (ГПСК07.04.00.000ТУ) и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска «_____»_____20___г.

Представитель ОТК_____
подпись **М.П.**

9. ФОРМУЛЯР ДАТЧИКОВ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА СИГМА-03

Газоанализатор универсальный "СИГМА-03" заводской № _____

Дата ввода в эксплуатацию «_____»_____20___г.
Акт № _____ от «_____»_____20___г.

Ответственное лицо за эксплуатацию изделия _____
подпись **М.П.**

10. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

(Заполняет предприятие – изготовитель)

зав.№_____

(тип газа – кислород (O_2)

_____

Дата выпуска «_____»_____20___г.

Начальник ОТК: _____ М.П.

Адрес предприятия-изготовителя:
Юридический и почтовый адрес: 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 16, корп. 2, стр. 17, эт.2, ком. 14
тел.: (495) 663-16-25, 580-17-36, 8 (800) 500-71-25
www.pribor-r.ru, e-mail: office@prompribor-r.ru

(Заполняет торговое предприятие)

Дата продажи «_____»_____20___г.

Продавец_____

Штамп магазина

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Изготовитель гарантирует соответствие газоанализатора "СИГМА-03" и входящих в его состав датчиков требованиям ГПСК07.00.00.000ТУ при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации.
2. Предприятие-изготовитель гарантирует работу газоанализатора при соблюдении условий эксплуатации потребителем, а также условий транспортирования и хранения.
3. Гарантийный срок службы газоанализатора составляет 12 месяцев со дня продажи.
4. Гарантия не распространяется на сенсоры. Выход сенсора из строя не влечёт последствий по гарантийным обязательствам.
5. В течение гарантийного срока эксплуатации потребитель имеет право, в случае отказа аппаратуры, на бесплатный ремонт по предъявлению гарантийного талона.
6. Претензии не распространяются при наличии механических повреждений прибора, наличии воды и грязи внутри корпуса ГС, снижении чувствительности сенсоров в результате работы в среде недопустимо высоких концентраций активных газов, несанкционированном вскрытии газоанализатора и изменении его конструкции.
7. Восстановление утерянного паспорта на прибор и отметок гос. поверки – платная услуга.
8. Изготовитель производит платные работы по отдельному соглашению:
   - послегарантийный ремонт;
   - замену сенсоров;
   - периодическое техобслуживание;
   - поставку комплектующих изделий;
   - подготовку к гос. поверке;
   - модернизацию прибора или изменение параметров и конструкции.
9. Расчётный срок жизни сенсоров (чувствительных элементов датчика газоанализатора) является статистической величиной и не является гарантийным сроком их службы. Причину выхода из строя сенсора в процессе работы могут определить только эксперты на специальном оборудовании, поэтому при неисправности необходимо производить анализ и тестирование прибора в сервисном центре или на заводе – изготовителе.

ООО «Промприбор-Р»
Юридический и почтовый адрес: 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 16, корп. 2, стр. 17, эт.2, ком. 14
тел.: (495) 663-16-25, 580-17-36, 8 (800) 500-71-25
www.pribor-r.ru e-mail: office@prompribor-r.ru

10. Срок службы газоанализатора при соблюдении изложенных в настоящем документе правил эксплуатации, транспортирования и хранения, а также при своевременной замене газовых сенсоров и расходных материалов составляет не менее 10 лет.
11. Гарантийное обслуживание оборудования осуществляется только на производственной базе предприятия изготовителя.

Внимание! *В результате совершенствования газоанализатора "СИГМА-03" возможны конструктивные и схемные изменения, не влияющие на технические характеристики и не связанные с изменением средств взрывозащиты.*

12. ПАСПОРТ ДАТЧИКА ГАЗОАНАЛИЗАТОРА "СИГМА-03"

Заводской № _____ Изготовитель ООО «Промприбор-Р»

Дата выпуска «_____»_____20___г.

Тип контролируемого газа _____

(КИСЛОРОД)

Диапазон измерений 0-25 (30) % объёмных

Внешний осмотр и проверка комплектности:
Информационный пульт СИГМА-03ИПК_____ №_____
Порог1 _____% об.,
Порог2 _____% об.
Распайку разъема «РЕЛЕ» производить в соответствии с таблицей__В Приложения В.

Датчики№ _____
_____
_____
____

Заводской номер комплекта _____

По результатам проверки погрешности измерения и времени срабатывания аварийной сигнализации датчиков газоанализатор соответствует техническим условиям.

Подпись представителя предприятия-изготовителя _____
М.П.

13. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (ВИДЕО-ОБЗОР)

В разделе "ВИДЕООБЗОРЫ", на официальном сайте, Вы сможете найти видео-ролики по настройке газоанализатора универсального "СИГМА-03". Надеемся, что данные видео-ролики помогут Вам при работе с приборами. Желаем приятного просмотра!

Ссылка на раздел: http://pribor-r.ru/video/

14. СВЕДЕНИЯ О ГАРАНТИЙНЫХ И ПОСЛЕГАРАНТИЙНЫХ РЕМОНТАХ.

Дата	Вид ремонта	Описание	Перечень работ по устранению дефекта	Примечание

Приложение А




Рис.1. Блок схема датчика СИГМА-03.ДК (электрохимического)

Приложение Б



Рис.2. Внешний вид датчика
1- защитная крышка сенсора; 2-кабельный ввод; 3-крышка.





Рис.3.Датчик СИГМА-03.ДК со снятой крышкой.

1- регулировка усиления сигнала,
2- регулировка нуля;
3- контакт +24 В;
4- контакт сигнал 4-20 мА;
5- сенсора;
6- кабельный ввод.

Приложение В

СХЕМА ПОВЕРКИ ДАТЧИКА С ПОМОЩЬЮ АТТЕСТОВАННЫХ ПГС



1. Баллон с ПГС
2. Редуктор
3. Вентиль точной регулировки
4. Ротаметр РКС-1-0,25
5. Приспособление для поверки (штуцер)
6. Сенсор датчика

Приложение Г

Таблица 1Г

№ ПГС	Компонентный состав	Единица физической величины	Характеристика ПГС			Номер ПГС по Госреестру или обозначение НТД
			Содержание определяемого компонента	Пределы допускаемого отклонения	Пределы допускаемой погрешности аттестации	
Датчик кислорода СИГМА-03.ДК						
1	Поверочный нулевой газ разряд «1» ТУ 2114-015-00153318-2015. O_2-20,9 % + ост. N_2					
2	O_2 –N_2	объёмная доля, %	14	Относительная ± 5 %	Относительная ±(-0,03·X+1,15) %	ГСО-10707-2015
3	O_2 –N_2	объёмная доля, %	23	Относительная ± 5 %	Относительная ±(-0,0032·X+0,35) %	ГСО-10707-2015

Таблица 2Г.
Взрывоопасные вещества, контролируемые газоанализатором

№ п/п	Взрывоопасный пар	в % об. дол.
1	Кислород	0-25 (30)

Приложение Д

ТАБЛИЦА СОЕДИНЕНИЙ ДАТЧИКА С КАБЕЛЬНЫМ ВВОДОМ

розетки DB9-F «1…8» блока информационного СИГМА-03.ИПК газоанализатора «СИГМА-03» с датчиком СИГМА-03.ДК кабельный ввод

Блок информационный Номер контакта вилки типа DB9-F	Датчик СИГМА-03.ДК кабельный ввод	
	Номер Контакта клеммника разрывного	Цепь датчика
1	1	24 В
3	2	Сигнал 4-20 мА
5	3	Общий -0 В

розетки DB9- блока информационного СИГМА-03.ИПК 14.8 газоанализатора «СИГМА-03» с датчиком СИГМА-03.ДК кабельный ввод

Блок информационный Номер контакта вилки типа DB9-F	Цепь датчика	
6	1	24 В
7	2	Сигнал 4-20 мА
8	3	Общий -0 В


Примечание: **Электрическое сопротивление каждого провода, соединяющего контакты розеток датчика и блока информационного, не должны превышать 40 Ом. Сопротивление провода, соединяющего контакты 2-3 или 7-2 не должно превышать 80 Ом.**

ТАБЛИЦА СОЕДИНЕНИЙ ДАТЧИКА С РАЗЪЕМОМ XLR

розетки DB9-F «1…8» блока информационного СИГМА-03.ИПК газоанализатора СИГМА-03 и вилки датчика XLR или клеммник разрывной

Датчик Номер контакта вилки типа XLR или клеммник разрывной	Блок информационный Номер контакта вилки типа DB9-F	Цепь
1	1	24 В
2	3	Сигнал 4-20 мА
3	5	Общий -0 В


XLR



Клеммник разрывной



DB9



Примечание: **Электрическое сопротивление каждого провода, соединяющего контакты розеток датчика и блока информационного 1-1, 3-5 не должны превышать 30 Ом. Сопротивление провода, соединяющего контакты 2-3 не должно превышать 180 Ом.**




Схема соединений датчика с блоком информационным СИГМА-03.ИПК.
Контакты 4-9 присоединять к экранирующей оплётке (оболочке) в случае применения экранированного кабеля.




Схема соединений датчика с блоком питания.

Rн не должно превышать 200 Ом, в сумме с токоподводящими проводами. Вместо Rн может быть включен миллиамперметр, позволяющий измерять выходной сигнал в пределах 4-20 мА с погрешностью не более 2% от верхнего предела изменения выходного сигнала. Выходное напряжение блока питания не должно превышать 30 В.